

ミルクトレール使用方法



取付前のミルクトレールの金具に
カンザシ筋を通した状態



ミルクトレールのカンザシ筋を
杭頭部にしっかりと溶接する。
溶接が不可能な時は、番線で縛
るが切れるおそれがある。



ミルクトレールの取付が完了した杭



杭打



堀削で現れた杭頭部
この時ミルクトレールの金具を
破損しない様注意する。



取付用カンザシ筋を外しミルクト
レールの上部金具に6分のシャッ
クルを通して4分のワイヤーを掛
ける。



堀削重機で出来るだけ真上に引っ
張り上げる。



杭内部に確保された空間



引き上げられたミルクトレール



堀削重機でミルクトレールを潰す。



簡単な作業で分別された、鉄・紙
ポリエチレンシートのゴミ。